

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

### Лак для спортивных залов Petri Spar Gym

**Подготовка поверхности:** Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед нанесением необходимо тщательно удалить с поверхности воск, масла, стеараты и любые другие химикаты, замедляющие прилипание. Пол должен быть вымыт при помощи бытовых чистящих средств, не имеющих осадок и не содержащих воск. Необходимо тщательно ошкурить старое лаковое покрытие.

Вся разметка и маркировка может быть нанесена как заранее между слоями лака, так и поверх лака любыми алкидными эмалями и должна хорошо высохнуть. Необходимо проверить на совместимость эмаль и краску, т.к. растворитель лака может размыть краску. После высыхания разметочных линий, их следует слегка ошкурить.

**Нанесение:** Новые поверхности необходимо отциклевать и отшлифовать. Все неровности, отверстия, щели, сколы следует заделать готовой шпаклевкой по дереву Petri Wood Filler. Для предотвращения поднятия ворса после высыхания поверхность должна быть отшлифована шкуркой с максимально мелким зерном.

Новая древесина перед обработкой должна "акклиматизироваться" в помещении и быть абсолютно сухой. При нанесении шелковисто-полуматового лака Petri Spar Gym Satin первым слоем следует покрыть глянцевым лаком Petri Spar Gym Gloss. Лак наносится ровными тонкими слоями. Не рекомендуется проводить дважды по влажной поверхности. После высыхания первого слоя следует зашкурить поднявшийся ворс. Необходима обработка шкуркой с мелким зерном или стальной щеткой между слоями. Всего рекомендуется наносить 2-3 слоя. Температурный диапазон нанесения - от 13°C до 32°C. Температура ниже рекомендуемой сильно замедляет процесс полимеризации лака, а температура выше - ускоряет. Следует избегать нанесения лака в условиях высокой влажности и низкой температуры.

**Меры предосторожности:** Работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Следует закрывать банку после использования, избегать открытого огня и нагревания. Лак необходимо хранить в недоступных для детей местах.

**Гарантия:** Замена изготовителем подлежит только товар с дефектом при наличии документального подтверждения покупки. Ни при каких обстоятельствах изготовитель не несет ответственность за стоимость работ. Срок хранения – 10 лет с даты производства. Данный срок распространяется на закрытую и не имеющую внешних повреждений тару. Дату производства смотрите на крышке банки.

Gloss – Глянцевый блеск, Satin – Шелковисто-полуматовый блеск.